Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Power Operate		Power
EJECT	Eject	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD/VCR	DVD/VCR	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TIMER REC	Timer Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TITLE MENU/TOP MENU	Title Menu/Top	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
	TRK-	VOL −	Vol -
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
	TRK+	VOL +	Vol +
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <</ Ski p/ I ndex-	I << / Preset-
<</ Sear ch-	<< / Tune-
>>/ Sear ch+	>> / Tune+
>>I / Ski p/ I ndex+	>>I / Preset+
One Touch	Pi cture / For mat
CM Ski p	Bl ue / Pri me Vi deo / Random
I > Sl ow	Shi ft + Pl ay /
Rec/ OTR	Rec / Rec Mode
Rec	Shi ft + Rec / Rec Mode
Dubbi ng	Sound / Ti tl e
Audi o/ Audi o	Audi o / Lang I/ II
Zoom	Zoom / Si ze
A- B Repeat	Yel l ow / YouTube / Repeat
Zero Return	Fav / Marker / PC
Angl e Counter	I nfo / Angl e
Subti tl e/ ATR	Subti tl e / EQ
Pl ay Mode Repeat	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Cl ock/ Counter	Gui de / EPG / -/--
TV/ VCR	TV/ Radi o /