Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU SUBTITLE	Subtitle/Q.Menu	AD SUBT	Subt
Portal	Portal	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
T.OPT	T.Opt.	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
AD	Shift + Subt
Rec	Rec
Stop	Stop
Play	Play
<<	<<
>>	>>
Pause	Pause
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Recent	Format
Live Menu	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung