Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i]/Info		Info
	Mute		Mute
	I-II		Dual
	OK/Select		Ok
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--/+10		Shift + Guide
	Exit		Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu
	Red/↑/Return		Red
	Green/↓/Subtitle		Green
	Yellow/Audio		Yellow
	Blue/Angle		Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>		>>		
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R		
D-MENU	D- Menu	HOME SMART	Smart		
TV	TV	APP MEDIA	Medi a		
AV	AV	TIMER AV	AV		
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
PP	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	PICTURE FORMAT	For mat		
	[≡x]	ECO 3D	3D		
	[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat		
	[≡?]	SETTINGS OPT	Opti ons		
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de		
	[. : :] / Subti t l	RETURN BACK	Back		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--/+10		Guide
	Exit		Exit
	Red/ ↑/ Return		Red
	Green/ ↓/ Subtitle		Green
	Yellow/ Audio	SHIFT + C	Shift + Yellow
	Blue/ Angle		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	D-Menu		Smart
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Program		Sleep
	Search Mode		AV
	Repeat		Text
	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	C		Yellow
	Title		Info
	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject		
Menu	Menu		
Select	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		