Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Exit / Back	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	PR-	CH- / Page-
9	9	[++]	Smart / List
S	Setup / OPT /	→I [/] I←	Display / Media
0	0	[i +]	Info / Angle
Source	AV / Input / RDS	Text	Text / Goto
Menu/ Menu	Menu / Home	II >/ [▼]	Shift + >> /
Guide	Guide / EPG / -/--	Play/ O) I / I I	Play / Slow
Tv/ Fav/ Radio	TV/ Radio / Program	<</ [=o]	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE ▶▶	>>/ Subtitle	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Open/close/[≡?]	SURROUND ⏏	Eject / Surround
	Stop/[≡+]	HOLD ■	Stop / Hold
	◀◀	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏻/EX ▶▶I	>>I/[≡x]/[O]	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	_Menu/DVD		Menu / Home
	_ Exit/Back		Exit / Cancel / Clear
	– Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	▮▮/▮▮▶ / [▾]		Pause / Step / Freeze
	▶ / I/II		Shift + Play /
	▶ / I/II		Play / Slow
	◀◀ / [≡◀]		<< / Tune-
	◀◀ / [≡◀]		Shift + << /
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle		Shift + >> /
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle		>> / Tune+
	▲		Eject / Surround
	■ / [≡□]		Stop / Hold
	▮◀◀ / [≡↕]		I<< / Preset-
	▮◀◀ / [≡↕]		Shift + I<< / Preset-
	▶▶▮ / [◷][≡X]		Shift + >>I / Preset+
	▶▶▮ / [◷][≡X]		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
	Mute	Mute / Dimmer
	Power	Power
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	– 7	7
8	– 8	8
9	– 9	9
0	0	0
	Source	AV / Input / RDS
	P+	CH+ / Page+
	Vol -	Vol -
	Vol +	Vol +
	P-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
	▮▮/▮▮▶ / [▾]	Pause / Step / Freeze
	▶ / I/II	Shift + Play /
	▶ / I/II	Play / Slow
	◀◀ / [≡◀]	<< / Tune-
	◀◀ / [≡◀]	Shift + << /
	▶▶ / Subtitle	Shift + >> /
	▶▶ / Subtitle	>> / Tune+
	▲	Eject / Surround
	■ / [≡⎕]	Stop / Hold
	▮◀◀ / [≡↕]	Shift + I<< / Preset-
	▮◀◀ / [≡↕]	I<< / Preset-
	▶▶▮ / [◷][≡X]	Shift + >>I / Preset+
	▶▶▮ / [◷][≡X]	>>I / Preset+