Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit/TV-G	Exit
1	1	?	Smart
2	2	@	Media
3	3	Menu/i	Menu
4	4	Back	Back
5	5	Tools	Options
6	6	Guide	Guide
7	7	OK	Ok
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
FAV/ZAPP	Pre Ch	Left	Left
TXT	Text	Vol +	Vol +
Red	Red	Vol -	Vol -
Green	Green	PR+	Ch +
Yellow	Yellow	PR-	Ch -
Blue	Blue	AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute		
I <	I <<		
>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
3D/ Search	Format		
. . O/ Audio	Dual		
[. . .] . .	Subt		
PIP/ ECO	3D		
My Media/ CEC	TV/ R		