Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO I/II	I / II / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SIZE ▶II	Play/Pause / Siz	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE ▶II	Play/Pause / Siz	SLOW ▶	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIZE Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
HOLD Stop/Hold	HOLD Stop / Hold		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
INDEX <</Index	TUNE- << / Tune-		
REVEAL >>/Reveal	TUNE+ >> / Tune+		
SUBPAGE I<</Subpage	PRESET- I<< / Preset-		
FAV >>I/FAV	PRESET+ >>I / Preset+		
FAV >>I/FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
MEDIA Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		