Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
HDMI	Shift + 0
FAV	Fav / Marker / PC
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Media	Display / Media
0	0
LIB	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
P:P	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
EPG	Guide / EPG / -/--
CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Back	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		
Subt.	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Opt.	Setup / OPT /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		