Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR STAND	VCR		Power
1	1/ Slow-	1	1
2	2	2	2
3	3/ Slow+	3	3
4	4/ < Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6/ Shuttle>	6	6
7	7/ V-Lock Down	7	7
8	8	8	8
9	9/ V-Lock Up	9	9
F.ADV 0	0/ F. ADV	0	0
CLR/RST	-/ - - CLR/ RST	-/-- GUIDE	Guide
INDEX	Index	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
-	Vol - Tv	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG TRK	TRK Up	+ CH	Ch +
PROG TRK	Prog/ TRK Down	CH -	Ch -
DISP./	Disp	DISPLAY INFO	Info
►II	Play	PLAY MODE ►	Play
►II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
◄◄	<<	<<	<<
►►	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SPEED	Speed	SETTINGS OPT	Options
DUB	DUB	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VCR	Tv/ VCR	SEARCH TV/R	TV/ R
TIMER	Ti mer	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TV Standby/On		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Input		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[ ]		Info