Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUTO OFF	Auto Off	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PLAY/ REC	Play/Rec Timer	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TUNE MODE	Tune Mode	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PLAY MODE	Play Mode	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SELECTOR	Selector	OK	OK
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE ◄►	Tape<>	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
CD ►/II	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
REV MODE	Rev Mode	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Stop/Clear	HOLD	Stop / Hold
CLEAR	Stop/Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
∨/REW	I <</Rev	TUNE-	<< / Tune-
∨/REW	I <</Rev	PRESET-	I << / Preset-
∧/FF	FF/ >>I	PRESET+	>>I / Preset+
∧/FF	FF/ >>I	TUNE+	>> / Tune+
– BA	Bass-		Down
SS +	Bass+		Up
– TRE	Treble-		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BLE +	Treble+		Right
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOUND VIRTUALIZER	Sound Virtualize	TITLE SOUND	Sound / Title
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
UME +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung