Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION	Input/Functior	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INFO/MENU	Info/Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TITLE/POPUP	Title/Popup	-/-- GUIDE	Guide
PRESET +	Up/Preset+		Up
PRESET -	Down/Preset-		Down
TUNING +	Right/Tuning+		Right
TUNING -	Left/Tuning-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SKIP	I<<		I<<
SCAN	<<		<<
SCAN	>>		>>
SKIP	>>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	PICTURE FORMAT	Format
SOUND EFFECT	Sound Effect	ECO 3D	3D
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RDS R	Red/RDS	A	Red
PTY G	Green/PTY	B	Green
PTY SEARCH Y	Yellow/PTY Searcl	C	Yellow
MONO/STEREO B	Blue/Mono/Stereo	D	Blue
1	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
*	* Up	APP MEDIA	Medi a
	Power Tv	SHIFT +	Shi f t + Power
AV/INPUT	AV I nput Tv	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV
PR/CH	PR/ CH+ Tv	CH +	Ch +
PR/CH	PR/ CH- Tv	CH -	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shi f t + Vol +
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shi f t + Vol -
MUTE	Mut e Tv	SHIFT + MUTE	Shi f t + Mut e