Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	Ch+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CH -	Ch-	CH PAGE -	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
T.SHIFT T. Shift	SURROUND Eject / Surround	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
AUDIO I/II I / II Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
ASPECT SIZE Size/Aspect	SIZE ZOOM Zoom / Size	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
REVEAL Reveal	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
SUBPAGE Subpage	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
⏯ Play	SLOW ▶ Play / Slow		
⏯ Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
RECLIST INDEX Index/Rec List	LIST SMART Smart / List		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
⏮ I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-		
⏭ >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		