Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P100	Display / Media	AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0	0
REV	<< / Tune-	-/--	Guide / EPG / -/--
Doub	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
1	1	Up	Up
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	TV/TXT	TV/Radio /
Hold	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
Sub	Subtitle / EQ	Right	Right
Update	D.Menu / Top	Vol +	Vol +
7	7	Swap	Back / Return
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
Mix	Text / Goto	16:9	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Violet	Smart / List
[ ]	Setup / OPT /
♫	Sound / Title
PP	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung