Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Audio PIP	PIP/Audio	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
?	?	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
Disc Menu Z	Z/Disc Menu	TOP MENU MENU	Menu
OSD i	i/OSD	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
TV-G	TV-G	GUIDE	Guide
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Red/Image/I>	A	Red
	Green/Timer	B	Green
	Yellow/@	C	Yellow
	Blue/Sound	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
I <	I <<		
>I	>>I		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Audio PIP	PIP/Audio	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
?	?	HOME SMART	Smart
OSD i	i/OSD	DISPLAY INFO	Info
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
TV-G	TV-G	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Disc Menu Z	Z/Disc Menu	TOP MENU MENU	Menu
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red/Image/I>	A	Red
	Green/Timer	B	Green
	Yellow/@	C	Yellow
	Blue/Sound	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT	<<		<<		
TV-G	>>		>>		
	>I		>>I		
?	I <		I <<		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Z/Disc Menu	Menu
1	1	TV-G	Guide
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	P+	Ch +
8	8	P-	Ch -
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
PIP/Audio	3D	Red/Image/I>	Red
[<>]	Format	Green/Timer	Green
?	Smart	Yellow/@	Yellow
Mute	Mute	Blue/Sound	Blue
i/OSD	Info	Play	Play
TXT	Text	Pause	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
I <	I <<		
>I	>>I		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Z/Disc Menu	Menu
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Up	Up
4	4	Down	Down
5	5	Right	Right
6	6	Left	Left
7	7	OK	Ok
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Vol -	Vol -
0	0	Red/Image/I>	Red
PIP/Audio	3D	Green/Timer	Green
[<>]	Format	Yellow/@	Yellow
?	Smart	Blue/Sound	Blue
i/OSD	Info	Play	Play
TXT	Text	Pause	Pause
TV-G	Guide	Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT <<	<<		
TV-G >>	>>		
? I <	I <<		
>I	>>I		