Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	TXT	Text / Goto
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	Vol -	Left
2	2	OK	OK
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol +	Right
5	5	SWAP	Back / Return
6	6	PR -	CH- / Page-
7	7	PR -	Down
8	8	16:9	Picture / Format
9	9	White / i	Info / Angle
-/--	Guide / EPG / -/--	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat
AV / TV	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
PR +	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
PR +	Up	Reveal	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DOUBLE Double	LIST SMART Smart / List		
SUB SUB	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
MIX MIX	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Update	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		