Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECEIVER	Power		Power
1	HDMI 1	TV 1	1
2	HDMI 2	DVD 2	2
3	HDMI 3	CD-STB 3	3
4	HDMI 4	VIDEO 4	4
5	HDMI 5	TAPE 5	5
6	HDMI 6	TUNER 6	6
1	AV 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	AV 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	AV 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	AV 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	AV 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	AV 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
ZONE A	Zone A	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ZONE B	Zone B	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	USB	USB 8	8
NET	NET	BLUETOOTH 9	9
FM	FM	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AM	AM	- CH PAGE	CH- / Page-
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning Up	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
MOVIE	Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
BASS	Bass	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ENHANCER	Enhancer	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIRECT	Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BD/DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MODE	Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
NET	Scene NET	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▲	Up	▲	Up	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +	I◀◀	I <<	PRESET- I◀◀	I << / Preset-
◀	Left	◀	Left	▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
ENTER	Enter	OK	OK				
▶	Right	▶	Right				
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
▼	Down	▼	Down				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home				