Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	Shift + Power	USB	Shift + 8
Power Receiver	Power	NET	Shift + 0
HDMI 1	Shift + 1	Phono	Shift + 9
HDMI 2	Shift + 2	Party	AV / Input / RDS
HDMI 3	Shift + 3	HDMI Out	Smart / List
HDMI 4	Shift + 4	Scene BD/DVD	Red / Netflix / Search
HDMI 5	Shift + 5	Scene TV	Green / APP / Repeat
V-AUX	Shift + 7	Scene NET	Yellow / YouTube / Repeat
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Scene Radio	Blue / Prime Video / Random
AV 2	Shift + Green / APP /	Program Up	CH+ / Page+
AV 3	Shift + Yellow / YouTube /	Vol +	Vol +
AV 4	Shift + Blue / Prime	Program Down	CH- / Page-
AV 5	Shift + Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC	Top Menu	D.Menu / Top
Audio 1	Sound / Title	Pop-Up/Menu	Menu / Home
Audio 2	Audio / Lang I/II	On Screen	Text / Goto
Tuner	Shift + 6	Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SHIFT + OK	Shift + OK
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW ▶	Play / Slow
TUN	<< Tuning	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
JING	Tuning >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MUSIC	Music	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND ⏏	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PURE DIRECT	Pure Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power	USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
	Power Receiver		Power	NET	NET	SHIFT + 0	Shift + 0
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1	PHONO	Phono	SHIFT + 9	Shift + 9
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2	PARTY	Party	AV INPUT	AV / Input / RDS
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3	HDMI OUT	HDMI Out	SMART	Smart / List
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4	BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5	TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 7	Shift + 7	NET	Scene NET	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	AV 1	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /	RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
2	AV 2	SHIFT +	Shift + Green / APP /	VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
3	AV 3	SHIFT +	Shift + Yellow / YouTube /	VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
4	AV 4	SHIFT +	Shift + Blue / Prime	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
5	AV 5	SHIFT +	Shift + Guide / EPG / -/--	POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
6	AV 6	SHIFT +	Shift + Fav / Marker / PC	ON SCREEN	On Screen	GOTO TEXT	Text / Goto
1	Audio 1	TITLE SOUND	Sound / Title		Up		Up
2	Audio 2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNER	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6		Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SHIFT + OK	Shift + OK
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▮▮	Pause	STEP-FREEZE ▮▮	Pause / Step / Freeze
BAND ►	Play/Band	SLOW ►	Play / Slow
TUN ◄◄	<< Tuning	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
JING ►►	Tuning >>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
PRE ⏮	I<< Preset	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
ESET ⏭	Preset >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer