Mandis shop

Philips 996510052928

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source A	Red
Source B	Green
Light	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Play/Pause	Play
FM	Yellow
I<<	I<<
Stop	Stop
Menu	Menu
>>I	>>I
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Mode	Media
Prog	Sleep
DBB	Subt
DSC	Dual
MAX Sound	Pre Ch