Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause [/≡]	Pause / Step / Freeze
Stop/[≡+]	Stop / Hold
Rec/[≡♦]	Rec / Rec Mode
<</[≡o]	<< / Tune-
I<</[≡i]	I<< / Preset-
>>I/[≡?]	>>I / Preset+
>>/[≡x]	>> / Tune+
Info	Info / Angle
O)I/II/Audio	Audio / Lang I/II
[≡]	Text / Goto
↩/<x]	Back / Return
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
☼	Setup / OPT /
0	0
[→]	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SOURCE Home/Source	HOME MENU Menu / Home		
P+	CH PAGE CH+ / Page+		
Vol -	VOL Vol -		
P-	CH PAGE CH- / Page-		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
LIST	LIST SMART Smart / List		
QMENU Q. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		