| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SUB-T | SUB-T | AD SUBT | Subt |
| LANG | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| GOTO | Goto | HOME SMART | Smart |
| PAGE+ | Page + | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| PAGE− | Page - | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CH+ | Up / CH + | | Up |
| CH+ | Up / CH + | + CH | Ch + |
| CH− | Down / CH - | | Down |
| CH− | Down / CH - | CH − | Ch - |
| VOL+ | Right / Vol + | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL− | Left / Vol - | | Left |
| VOL− | Left / Vol - | VOL − | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |
| I << | I << | I << | I << |
| >>I | >>I | >>I | >>I |
| Play | Play | PLAY MODE | Play |
| TIMESHIFT | Pause / Timeshif | | Pause |
| Stop | Stop | | Stop |
| Rec | Rec | REC MODE | Rec |
| PVR | Red / PVR | A | Red |
| V-FORMAT | Green / V-Format | B | Green |
| V-FORMAT | Green / V-Format | PICTURE FORMAT | Format |
| ASPECT | Yellow / Aspec | C | Yellow |
| ASPECT | Yellow / Aspec | ECO 3D | 3D |
| TIMER | Blue / Timer | D | Blue |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CH+ | Up / CH + | | Up |
| CH+ | Up / CH + | CH + | Ch + |
| CH- | Down / CH - | | Down |
| CH- | Down / CH - | CH - | Ch - |
| VOL+ | Right / Vol + | | Right |
| VOL+ | Right / Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL- | Left / Vol - | | Left |
| VOL- | Left / Vol - | VOL - | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | Ok |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| GOTO | Goto | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| USB | USB | APP MEDIA | Media |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Stop | Stop | | |
| Play / Pause | Play | | |
| Play / Pause | Pause | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| I << | I << | | |
| >>I | >>I | | |
| --- | SHIFT + 1 Shift + 1 | | |
| --- | SHIFT + 2 Shift + 2 | | |
| --- | SHIFT + 3 Shift + 3 | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |