Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	Exit	Exit
Fav	Pre Ch	V +	Vol +
List	List	V -	Vol -
Audio	Dual	CH +	Ch +
Back	Back	CH -	Ch -
Red	Red	P +	Shift + Ch +
Green	Green	P -	Shift + Ch -
Yellow	Yellow	1	1
Blue	Blue	2	2
i	Info	3	3
EPG	Guide	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	Ok	7	7
Right	Right	8	8
Down	Down	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	0	0		
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R		
Home	Home	HOME SMART	Smart		
Pause	Pause	Pause	Pause		
Stop	Stop	Stop	Stop		
<<	<<	<<	<<		
>>	>>	>>	>>		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
I <<	I <<	I <<	I <<		
>>I	>>I	>>I	>>I		
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUB	SUB	AD SUBT	Subt		
	Message	ECO 3D	3D		