Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
i	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Favorite	Shift + Pre Ch
Last View	Pre Ch
Audio	Dual
Off Timer	Shift + Power
Aspect	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide	Guide
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Input TV	TV/R
Input AV	AV
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Mute	Mute
Text	Text
STTL	Subt
Exit	Exit
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK/ RETURN	Back / Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
◂◂	<<	≪	<<
▶/II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Play / Pause	II	Pause
▸▸	>>	≫	>>
■	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung