| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| STATUS | Status | TIMER AV | AV |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| MIRACAST | Miracast | SEARCH TV/R | TV/R |
| INTERNET | Internet | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| 1 @· | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 –, | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| # | # | -/-- GUIDE | Guide |
| CANCEL * | */Cancel | PICTURE FORMAT | Format |
| SEARCH ◀◀ | << | ◀◀ | << |
| ▶PLAY | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| SEARCH ▶▶ | >> | ▶▶ | >> |
| SKIP ⏮ | I<< | ⏮ | I<< |
| SLOW ❚❚PAUSE | Pause | ❚❚ | Pause |
| SKIP ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| ■STOP | Stop | ■ | Stop |
| CC | [...]/CC | AD SUBT | Subt |
| EXIT X | X/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TOP MENU POP-UP MENU | Pop-Up Menu/Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Power Tv | Shift + Power |
| AV Input Tv | Shift + AV |
| Tv Vol + | Vol + |
| Tv Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|