Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
On	Power
Standby	Shift + Power
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
CH+/Disc+	CH+ / Page+
Up	Up
Vol +	Vol +
CH-/Disc-	CH- / Page-
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Audio Sel /	Audio / Lang I/II
CH Sel / Top Menu	D.Menu / Top
Test / Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Muting	Mute / Dimmer
Angle / Level	Shift + CH- /
Subtitle / Level	Shift + CH+ /
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Rec / Random	Blue / Prime Video / Random
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Audio Adjust	Sound / Title
Input Sel. DVD	2
Input Sel. CD	3
Input Sel. V1	1
Input Sel. V2	4
Input Sel. TAP	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUN	Input Sel. TUN	TUNER 6	6	SEARCH ZONE 2 ENTER	Zone 2	LIST SMART	Smart / List
V3	Input Sel. V3	AUX - HDD 7	7				
V4	Input Sel. V4	USB 8	8				
V5	Input Sel. V5	BLUETOOTH 9	9				
PH	Input Sel. PH	HDMI - SAT 0	0				
1 PURE A	Pure A	SHIFT + TV 1	Shift + 1				
2 DIRECT	Direct	SHIFT + DVD 2	Shift + 2				
3 STEREO	Stereo	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3				
4 SURR	Surr.	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4				
4 SURR	Surr.	SURROUND	Eject / Surround				
5 ALL ST	All St.	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5				
6 DSP	DSP	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
7 SP A	SP A	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
8 SP B	SP B	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
9 CINE FLTR	CINE FLTR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
+10 DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	DVD On		Power
	DVD Standby	SHIFT +	Shift + Power
	DVD Return	RETURN BACK	Back / Return
	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	DVD Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	DVD Vol +	+ VOL	Vol +
	DVD Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
	DVD Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO SEL TV/VCR	DVD Audio Sel / TV/VCR	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH SEL TOP MENU	DVD CH Sel / Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEST MENU	DVD Test /	HOME MENU	Menu / Home
MUTING M	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANGLE LEVEL	DVD Angle /		Down
SUBTITLE LEVEL	DVD Subtitle / Level +		Up
SUBTITLE LEVEL	DVD Subtitle / Level +	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	DVD I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD Play	SLOW	Play / Slow
	DVD >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	DVD <<	TUNE-	<< / Tune-
	DVD Stop	HOLD	Stop / Hold
	DVD >>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM REC	DVD Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	DVD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO ADJUST	DVD Eject	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD Input Sel.	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	DVD Input Sel. C	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
V1	DVD Input Sel. V	SHIFT + TV 1	Shift + 1
V2	DVD Input Sel. V	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TAP	DVD Input Sel.	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUN	DVD Input Sel.	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
V3	DVD Input Sel. V	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V4	DVD Input Sel. V	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V5	DVD Input Sel. V	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PH	DVD Input Sel. P	SHIFT	+ HDMI - SAT 0 Shift + 0		
1 PURE A	DVD 1	TV 1	1		
2 DIRECT	DVD 2	DVD 2	2		
3 STEREO	DVD 3	CD - STB 3	3		
4 SURR	DVD 4	VIDEO 4	4		
5 ALL ST	DVD 5	TAPE 5	5		
6 DSP	DVD 6	TUNER 6	6		
7 SP A	DVD 7	AUX - HDD 7	7		
8 SP B	DVD 8	USB 8	8		
9 CINE FLTR	DVD 9	BLUETOOTH 9	9		
+10 DISPLAY --/---	DVD +10 / --/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	DVD 0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH ZONE 2 ENTER	DVD Search/ Enter	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
CH DISC	Disc+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM REC	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO ADJUST	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1 PURE A	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2 DIRECT	2	DVD 2	2
3 STEREO	3	CD-STB 3	3
4 SURR	4	VIDEO 4	4
5 ALL ST	5	TAPE 5	5
6 DSP	6	TUNER 6	6
7 SP A	7	AUX-HDD 7	7
8 SP B	8	USB 8	8
9 CINE FLTR	9	BLUETOOTH 9	9
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0