| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| On/Off | Power |
| Audio Off | Mute |
| Slow Down | Ch - |
| Stop | Stop |
| Slow Up | Ch + |
| Auto/Track | Red |
| Pause | Pause |
| Subt. | Subt |
| Rep/A-B | Shift + Text |
| Title | List |
| Repeat/1/All | Text |
| Zoom | Shift + Eject |
| DVD/TV | Media |
| Menu | Menu |
| Menu Up | Up |
| Display | Info |
| Return | Back |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Menu Left | Left |
| Next | >>I |
| Progr. | Sleep |
| Prev. | I<< |
| OK Enter | Ok |
| Top Menu | Shift + Menu |
| Menu Right | Right |
| Menu Down | Down |
| Volume+ | Vol + |
| Volume- | Vol - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| Mark | Shift + Pre Ch |
| Digest | Shift + Info |
| Rewind | << |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Play | Play | Np | Shift + Subt |
| Record | Rec | Input Source | AV |
| F. Forward | >> | Setup | Options |
| R/L | Green | Audio | Dual |
| Pbc | Yellow | 3D | 3D |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| Video | Smart | | |
| 9 | 9 | | |
| Syst. Preset | D. Menu | | |
| +10 | Guide | | |
| Angle | Format | | |
| 0 | 0 | | |
| C/CH | Pre Ch | | |
| Open/Close | Eject | | |