Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[i+]	Info
Text ↟ / Stop	Stop
Text ↟ / Stop	SHIFT + CH + Shift + Ch +
Text ↟ / Stop	REPEAT TEXT Text
Red / <<	<<
Red / <<	A Red
Green / Pause	Pause
Green / Pause	B Green
Yellow / Opt / P	SETTINGS OPT Options
Yellow / Opt / P	C Yellow
Yellow / Opt / P	PLAY MODE Play
Blue ↡ / >>	D Blue
Blue ↡ / >>	>>
Blue ↡ / >>	SHIFT + CH − Shift + Ch -
EPG	-/-- GUIDE Guide
List	DISC NAV LIST List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK Ok
Right	Right
Down	Down
Exit	CLEAR EXIT Exit
Back	RETURN BACK Back
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
Mute	MUTE Mute
P+	+ CH Ch +
P-	CH − Ch -
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual		
TV RADIO	TV / Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R		
	[_]	AD SUBT	Subt		
V-Format	V- For mat	PICTURE FORMAT	For mat		
V-Output	V- Out put	TIMER AV	AV		
	[◄| |►]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
TIMER	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[i+]	Info
Text ↟ / Stop	Stop
Text ↟ / Stop	Shift + Ch +
Text ↟ / Stop	Text
Red / <<	Red
Red / <<	<<
Green / Pause	Pause
Green / Pause	Green
Yellow / Opt / P	Yellow
Yellow / Opt / P	Options
Yellow / Opt / P	Play
Blue ↡ / >>	Blue
Blue ↡ / >>	>>
Blue ↡ / >>	Shift + Ch -
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit
Back	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
V-Output	V- Out put	TIMER AV	AV		
	[◄| |►]	PICTURE FORMAT	For mat		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD Power		Power	
VCR Power		SHIFT +	Shift + Power
DVD [i+]		DISPLAY INFO	Info
VCR Stop		SHIFT +	Shift + Stop
DVD Stop		Stop	
VCR <<		SHIFT +	Shift + <<
DVD <<		<<	
VCR Pause		SHIFT +	Shift + Pause
DVD Pause		Pause	
VCR Play		SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
DVD Play		PLAY MODE	Play
DVD >>		>>	
VCR >>		SHIFT +	Shift + >>
DVD Up		Up	
DVD Left		Left	
DVD OK		OK	Ok
DVD Right		Right	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD Down		Down	
DVD Exit		CLEAR EXIT	Exit
DVD Vol +		+ VOL	Vol +
DVD Vol -		VOL -	Vol -
VCR Mute		SHIFT + MUTE	Shift + Mute
DVD Mute		MUTE	Mute
DVD P+		+ CH	Ch +
VCR P+		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
DVD P-		CH -	Ch -
VCR P-		SHIFT + CH -	Shift + Ch -
DVD 1		1	1
VCR 1		SHIFT + 1	Shift + 1
DVD 2		2	2
VCR 2		SHIFT + 2	Shift + 2
DVD 3		3	3
DVD 4		4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 VCR 4	SHIFT + 4 Shift + 4	DVD [◄| |►]	PICTURE FORMAT Format
5 DVD 5	5 5	VCR [◄| |►]	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
5 VCR 5	SHIFT + 5 Shift + 5	MENU DVD Menu	TOP MENU MENU Menu
6 DVD 6	6 6		
6 VCR 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 VCR 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
7 DVD 7	7 7		
8 DVD 8	8 8		
8 VCR 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 DVD 9	9 9		
9 VCR 9	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 VCR 0	SHIFT + 0 Shift + 0		
0 DVD 0	0 0		
I-II VCR I - I I	SOUND DUAL Dual		
DVD [_]	AD SUBT Subt		
V-Output VCR V- Out put	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
V-Output DVD V- Out put	TIMER AV AV		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	<<		<<
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
V-Output	V-Output	TIMER AV	AV
	[◄| |►]	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu