Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Audio	Dual
Sleep	Sleep
Format	Format
Source	AV
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / CH List	Ok
Left / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Down / CH-	Ch -
Down / CH-	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide
i	Info
OK / CH List	List
Rec	Rec
PVR	Smart
P- / Pause	Shift + Ch -
P+ / ⊣	Shift + Ch +
Stop	Stop
Play	Play
Pause / Time Shi	Pause
Time Shift	Shift + Pause
Red / << /	Red
Red / << /	<<
Red / << /	TV/R
Green / >> / Fav	Green
Green / >> / Fav	>>
Green / >> / Fav	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / SAT / <	Yellow
Yellow / SAT / <	Media
Blue / II> / +/	Blue
I<<	I<<
>>I	>>I
Repeat T1/T2	Shift + Text
White / A-B	3D
Subtitle	Subt
Text	Text
Dual screen	Options
Zoom	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
9	9
0	0
?	D. Menu
Recall	Back