Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby/On		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Clear		Exit
	DVD/USB		AV
	Top Menu		Shift + Menu
	Menu		Menu
	Home Menu		Smart
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Return		Back
	Stop		Stop
	<</I/<		<<
	Play		Play
	>>/II/>		>>
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Audio		Dual
	Subtitle		Subt
	Angle		Options
	Open/Close		Eject
	Zoom		Shift + Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info		