Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LIST	List	SMART	Smart / List
0	0	0	0
	Recall	BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MTS	MTS	AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH +	CH	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
ASPECT	Aspect	SHIFT + PICTURE	Shift + Picture / Format
CH	CH -	CH	CH- / Page-
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + MENU	Shift + Menu /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media	Size / Mouse	Zoom / Size
Red	Red / Netflix / Search	Hold / Refresh	Shift + Stop /
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Index	<< / Tune-		
Play/Pause /	Play / Slow		
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze		
>> / TTX	Shift + >> /		
>> / TTX	>> / Tune+		
I<< / SUB.PG	I<< / Preset-		
>>I / Reveal	>>I / Preset+		
Stop / Mix	Stop / Hold		
CAP	D.Menu / Top		
Subtitle	Subtitle / EQ		
TV / Radio	TV/Radio /		
FAV	Fav / Marker / PC		