Mandis shop

KW-55L7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	AV	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
PIC	PIC	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Balance	AD SUBT	Subt
DISP	Disp	DISPLAY INFO	Info
P.P	P.P	FAV PRE-CH	Pre Ch
WOOF	Woof	HOME SMART	Smart
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
V+	Right		Right
V-	Left		Left
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SYS	SYS	APP MEDIA	Media