Mandis shop

RC-F0323E

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Clock/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	>10	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY/ PROGRAM	Display/Progra	TOP MENU MENU	Menu
►/II CD	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
►/II USB	Play/Pause USB	II	Pause
AUDIO IN FM	FM/Audio In	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<</<<	I<<	I<<
	>>I/>>	>>I	>>I
	Stop	■	Stop
GROUP/PTY	Tuning/Group/PTY Down	CH −	Ch -
TUNING/GR	Tuning/Group/PTY	+ CH	Ch +
PTY SEARCH	PTY Search	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY MODE	Display Mode	DISPLAY INFO	Info
NEWS/INFO	News/Info	PICTURE FORMAT	Format
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
HBS	HBS	HOME SMART	Smart
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute