Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On / Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VIDEO / AUX	Video / AUX	A	Red
TUNER (BAND)	Tuner / Band	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TAPE	Tape	D	Blue
	>>I / Preset Up >>	CH +	Ch +
	I<< / Preset Down / <<	CH -	Ch -
MP3 NAVIGATION	MP3 Navigation	MEDIA	Media
CHARACTER	Character	SMART	Smart
MP3 DISPLAY	MP3 Display	INFO	Info
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	DUAL	Dual
X-BASS	X-Bass	SUBT	Subt
CLOCK / TIMER	Clock / Timer	MENU	Menu
CLEAR /DIMMER	Clear / Dimmer	EXIT	Exit
RANDOM	Random CD	BACK	Back
	Pause CD		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play CD	Play
Stop CD	Stop
Memory CD	3D
< Tape	<<
Tape >	>>
Stop Tape	Shift + Stop
Rec / Pause Tape	Rec
Disc Select 1	Shift + 1
Disc Select 2	Shift + 2
Disc Select 3	Shift + 3
Disc Select 4	Shift + 4
Disc Select 5	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung