Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[+]	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Tv/AV	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Timer	Sleep / Timer
1	1
N	D.Menu / Top
F	Menu / Home
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0/VCR	0
0/VCR	Shift + 4
Red	Red / Netflix / Search
C	Exit / Cancel / Clear
Green	Green / APP / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Hold	Shift + Stop /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Index	Info / Angle
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Reveal	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Time Text	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Tv/Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Rec	Rec / Rec Mode		
F/T/B	Zoom / Size		
Power VCR	Shift + Power		
Programme Up	CH+ / Page+		
Programme Down	CH- / Page-		