Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
IPC	IPC	A	Red
0	0	0	0
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVD	Select DVD	HOME SMART	Smart
VCR	Select VCR	APP MEDIA	Media
INPUT SEL	Input Select	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROG/TRK	TRK. +	+ CH	Ch +
	TRK. -	CH -	Ch -
	I<<	<<	I<<
SKIP F.ADV	F. Adv / Skip	ECO 3D	3D
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
	>>I	>>I	>>I
	<<	<<	<<
	Stop	Stop	Stop
	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ANYKEY	Anykey	B	Green
PLAY LIST TITLE MENU	Play List / Title Menu	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok		
Right	Right		
Down	Down		
Return	Back		
Clear	Exit		
Info	Info		
TV / VCR	TV/R		
Subtitle	Subt		
Angle	Format		
Rec	Rec		
Rec Speed	Shift + Rec		
Rec Pause	Pause		
Zoom	Shift + Eject		
Copy DVD	Shift + Smart		
Copy VCR	Shift + Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV STANDBY/ON	TV Standby/On		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TV MUTE AUDIO	TV Mute	MUTE	Mute		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -		
PROG/TRK ^	Prog. +	+ CH	Ch +		
PROG/TRK v	Prog. -	CH -	Ch -		