Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
SAT	Shift + 0
List	Smart / List
FAV+	Red / Netflix / Search
FAV-	Green / APP / Repeat
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Down	Down
Vol +	Vol +
Right	Right
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
PGUP	Blue / Prime Video / Random
PGDW	Yellow / YouTube / Repeat
FAV	Fav / Marker / PC
EPG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Recall	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze		
Tv/ Radi o	TV/ Radi o /		