Mandis shop

CXZF

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Standby	⏻	Power
COMPUTER	Computer	Video / Comp	Comp / Video
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
MENU	Menu	Menu	Menu
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▲	Shift + Up
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
VOLUME–	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
VOLUME–	Left	◀	Left
VOLUME+	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME+	Right	▶	Right
SELECT	Select	Enter	Enter
LAMPCONTROL	Lampcontrol	Shift + ⏻	Shift + Power
C.ZOOM	C.Zoom Up	Play / +	+ / Play
C.ZOOM	C.Zoom Down	Stop / –	- / Stop
AUTO PC	Auto PC	Auto	Auto
IMAGE	Image	Aspect / Eco	Eco / Aspect

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
P-TIMER	P-Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
NO SHOW	No Show	Mode	Mode
MUTE	Mute	Mute / Blank	Blank / Mute

https://remote-controls.ch/de/Sanyo/1065505-79591-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-CXZF.html