Mandis shop

RCTMB100



Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat
Yellow/Info	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[^]	Blue / Prime Video / Random
Red/[o]	Red / Netflix / Search
Up	Up
Violet/Text	Text / Goto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Vol+	Vol+
Down	Down
PR+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0/--	0



https://alle-fernbedienungen.de/de/1066139-20264-ersatzfernbedienung-fur-RCTMB-100-20879230.html