Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Sound	Sound / Title
TV / DTV	TV/Radio /	Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	EPG	Guide / EPG / -/--
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Recall	Back / Return	Down	Down
0	0	I/II	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle	Still	Pause / Step / Freeze
Fav	Fav / Marker / PC	Zoom	Zoom / Size
Picture	Picture / Format	Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Radio / Browse	Display / Media
T. Shift / Rotat	Setup / OPT /
Lang / Page Up	Shift + CH+ /
Lang / Page Up	Shift + Audio / Lang I/II
Subtitle / Page Down	Shift + CH- /
Subtitle / Page Down	Subtitle / EQ
DMP.	Smart / List
PVR	D. Menu / Top
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search
Green / >>	>> / Tune+
Green / >>	Green / APP / Repeat
Yellow / I<<	I<< / Preset-
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / >>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto
Size	Shift + Zoom /
Reveal	Eject / Surround
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Hold / Sleep	Shift + Stop /
Hold / Sleep	Sleep / Timer
Index	Shift + Info / Angle
Sub. Code	Shift + Subtitle / EQ
Mix	Shift + Text /