Mandis shop

REMCON2038

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ST-BY	ST- BY		Power
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
INPUT SEL	I nput Sel	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Pi cture / For mat
SURR+	Surr +	TUNE+	>> / Tune+
CENTER+	Cent er +		Up
SUB-W+	Sub- W+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SURR-	Surr -	TUNE-	<< / Tune-
CENTER-	Cent er -		Down
SUB-W-	Sub- W-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOLUME+	Vol ume+	VOL +	Vol +
BALANCE R	Bal ance R		Ri ght
VOLUME-	Vol ume-	VOL -	Vol -
BALANCE L	Bal ance L		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.de/de/Silvercrest/10664-955-ersatzfernbedienung-fur-Silvercrest-REMCON2038.htm