Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Toon Goggles	Toon Goggles	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
FOXXUM	Foxxum	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
I<< / TTX	I<< / TTX	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << / TTX	Text / Goto
Play/Pause / Timeshift	Pause / Step / Freeze
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow
Play/Pause / Timeshift	Sleep / Timer
>>I / Hold	>>I / Preset+
>>I / Hold	Shift + Stop /
<< / Cancel	<< / Tune-
<< / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Stop / Fav	Stop / Hold
Stop / Fav	Fav / Marker / PC
>> / Reveal	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Record	Rec / Rec Mode
Size	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subpage	Eject / Surround
I/II Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Index	Display / Media