Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER SOURCE	BD/DVD Power	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	AV 1	SHIFT + USB 8	Shift + 8
2	AV 2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
3	AV 3	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
4	AV 4	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
5	AV 5	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
6	AV 6	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1	Audio 1	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
2	Audio 2	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
[A]	[A]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
[B]	[B]	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
DOCK	Dock	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
FM	FM	LIST SMART	Smart / List
AM	AM	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
PRESET	Preset+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PRESET	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	GOTO TEXT	Text / Goto
PRESET	Preset-	CH PAGE -	CH- / Page-
PRESET	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
MOVIE	Movie	TITLE SOUND	Sound / Title
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ENHANCER STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUR. DECODE	Sur Decode	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STRAIGHT	Straight	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DIRECT	Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
RETURN	BD/DVD Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	BD/DVD Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU	BD/DVD Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	BD/DVD Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC	BD/DVD Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	BD/DVD Play	SLOW	Play / Slow
	BD/DVD Stop	HOLD	Stop / Hold
	BD/DVD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	BD/DVD <<	TUNE-	<< / Tune-
	BD/DVD >>	TUNE+	>> / Tune+
	BD/DVD I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	BD/DVD >>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	BD/DVD 1	TV 1	1
2	BD/DVD 2	DVD 2	2
3	BD/DVD 3	CD-STB 3	3
4	BD/DVD 4	VIDEO 4	4
5	BD/DVD 5	TAPE 5	5
6	BD/DVD 6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	BD/DVD 7	AUX - HDD 7	7		
8	BD/DVD 8	USB 8	8		
9	BD/DVD 9	BLUETOOTH 9	9		
0	BD/DVD 0	HDMI - SAT 0	0		
+10	BD/DVD +10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	BD/DVD Ent	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER SOURCE	Power Radio	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	AV 1	SHIFT + USB 8	Shift + 8
2	AV 2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
3	AV 3	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
4	AV 4	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
5	AV 5	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
6	AV 6	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1	Audio 1	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
2	Audio 2	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
[A]	[A]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
[B]	[B]	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
DOCK	Dock	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
FM	FM	LIST SMART	Smart / List
AM	AM	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
PRESET	Preset+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PRESET	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	GOTO TEXT	Text / Goto
PRESET	Preset-	CH PAGE -	CH- / Page-
PRESET	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
MOVIE	Movie	TITLE SOUND	Sound / Title
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ENHANCER STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUR. DECODE	Sur Decode	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STRAIGHT	Straight	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DIRECT	Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
RETURN	RADIO Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
MENU	RADIO Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
►►	RADIO >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	RADIO I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	RADIO >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1	RADIO 1	TV 1	1
2	RADIO 2	DVD 2	2
3	RADIO 3	CD - STB 3	3
4	RADIO 4	VIDEO 4	4
5	RADIO 5	TAPE 5	5
6	RADIO 6	TUNER 6	6
7	RADIO 7	AUX - HDD 7	7
8	RADIO 8	USB 8	8
9	RADIO 9	BLUETOOTH 9	9
0	RADIO 0	HDMI - SAT 0	0
ENT	RADIO Ent	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER SOURCE	CD Power	SHIFT +	Shift + Power	[B]	[B]	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	DOCK	Dock	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
POWER	Power		Power	TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1	FM	FM	LIST SMART	Smart / List
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	AM	AM	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	PRESET	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	PRESET	Preset+	CH PAGE	CH+ / Page+
1	AV 1	SHIFT + USB 8	Shift + 8	TUNING	Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
2	AV 2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
3	AV 3	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	MEMORY	Memory	GOTO TEXT	Text / Goto
4	AV 4	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0	PRESET	Preset-	CH PAGE	CH- / Page-
5	AV 5	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC	PRESET	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
6	AV 6	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	TUNING	Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
1	Audio 1	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /	MOVIE	Movie	TITLE SOUND	Sound / Title
2	Audio 2	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /	MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	ENHANCER STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
[A]	[A]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	SUR. DECODE	Sur Decode	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STRAIGHT	Straight	FORMAT PICTURE	Picture / Format	REC	CD Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DIRECT	Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size	►	CD Play	SLOW ▶	Play / Slow
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	■	CD Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	❚❚	CD Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	◄◄	CD <<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	►►	CD >>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	I◄◄	CD I<<	PRESET- I◄◄	I<< / Preset-
▲	Up	▲	Up	►►I	CD >>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
OPTION	Option	SHIFT +	OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools	1	CD 1	TV 1	1
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +	2	CD 2	DVD 2	2
◄	Left	◄	Left	3	CD 3	CD-STB 3	3
ENTER	Enter	OK	OK	4	CD 4	VIDEO 4	4
►	Right	►	Right	5	CD 5	TAPE 5	5
– VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -	6	CD 6	TUNER 6	6
▼	Down	▼	Down	7	CD 7	AUX-HDD 7	7
DISPLAY	CD Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	8	CD 8	USB 8	8
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	9	CD 9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	CD 0	HDMI - SAT 0	0		
+10	CD +10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	CD Ent	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		