| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| TV/RADIO | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| GOTO | Red/Goto | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ANGLE | Green/Angle | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT | Yellow/Repeat | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| A-B | Blue/A-B | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| HOLD | Hold/Freeze | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| GUIDE | D.Menu/Guide | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SIZE | Zoom/Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| SUBPAGE | Subpage | LIST SMART | Smart / List |
| MEDIA | Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| D.SETUP | D.Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| D.SETUP | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| INDEX | >>I/Index | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| LANG AUDIO | Lang/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Down | | Down |
| EXIT TITLE | Title/Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vol + | | Vol + | | Recall | | Back / Return |
| | Mute | | Mute / Dimmer | | Source | | AV / Input / RDS |
| | CH+ | | CH+ / Page+ | | P. Mode | | Picture / Format |
| | Vol - | | Vol - | | S. Mode | | Sound / Title |
| | Display | | Display / Media | | | | |
| | CH- | | CH- / Page- | | | | |
| | 1 | | 1 | | | | |
| | 2 | | 2 | | | | |
| | 3 | | 3 | | | | |
| | 4 | | 4 | | | | |
| | 5 | | 5 | | | | |
| | 6 | | 6 | | | | |
| | 7 | | 7 | | | | |
| | 8 | | 8 | | | | |
| | 9 | | 9 | | | | |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| | 0 | | 0 | | | | |