Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Tv/Radio	TV/Radio /
Red/Goto	Red / Netflix / Search
Red/Goto	Shift + Text /
Green/Angle	Info / Angle
Green/Angle	Green / APP / Repeat
Yellow/Repeat	Shift + Green / APP /
Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/A-B	Shift + Blue / Prime
Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random
FAV	Fav / Marker / PC
Text	Text / Goto
Freeze/Hold	Shift + Stop /
Freeze/Hold	Shift + Pause / Step /
EPG	Guide / EPG / -/--
D. Menu	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom/Size	Zoom / Size
Aspect	Shift + Picture / Format
Subpage	Shift + Subtitle / EQ
Media	Shift + Display / Media
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
D. Setup	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I / Index	>>I / Preset+
>>I / Index	Smart / List
Menu	Menu / Home
Lang/Audio	Audio / Lang I/II

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Sleep	Sleep / Timer
Down	Down
Title/Exit	Shift + Sound / Title
Title/Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Display	Display / Media
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
Source	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title