Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Freeze		Stop
	Swap	RETURN BACK	Back
	PIP	HOME SMART	Smart
	FAV. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	P. Size	ZOOM	Eject
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Jump	-/-- GUIDE	Guide
	ENT	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Source	TIMER AV	AV
	CH+	+ CH	Ch +
	Ch-	CH −	Ch -
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
P. Mode	PICTURE FORMAT Format		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
[≡i]	SETTINGS OPT Options		
[≡?]	SEARCH TV/R TV/R		
[≡↕]	ECO 3D 3D		
[≡⏸]	⏸ Pause		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Recall / S. Pag	Back
Index / PVR Lis	Smart
Reveal / Rec	Rec
Zoom / T. Shift	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Hold / Auto	Guide
Hold / Auto	Shift + Stop
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
I - II	Dual
Source	AV
Freeze	Shift + Pause
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Sleep	Sleep
Menu	Menu
DTV / Radio	TV/R
Exit	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Aspect	Format
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
P. Mode	Shift + Format
S. Mode	Shift + Dual
Media	Media
Info	Info
Subtitle	Subt
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
I<<	I<<
>>I	>>I
Stop	Stop
<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>>
Slow / FAV	Pre Ch
Repeat / Fav +	Shift + Up
Repeat / Fav +	Shift + Text
A-B / Fav -	Shift + Down
A-B / Fav -	Shift + Back