Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
USB / Stop	Shift + 8
USB / Stop	Stop / Hold
REC	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle
Red / I<<	Red / Netflix / Search
Red / I<<	I<< / Preset-
Green / >>I	>>I / Preset+
Green / >>I	Green / APP / Repeat
Yellow / <<	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / <<	<< / Tune-
Blue / >>	>> / Tune+
Blue / >>	Blue / Prime Video / Random
FAV	Fav / Marker / PC
SAT	Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Subtitle	Subtitle / EQ
Recall	Back / Return
Page +	CH+ / Page+
TXT	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II
Page -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV/RADIO	TV / Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		