Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Sleep	Sleep / Timer
ATV/DTV	Eject / Surround	Vol -	Vol -
Power	Power	/TEXT Text	Text / Goto
1	1	Text Subpage	Setup / OPT /
2	2	CH. List	Smart / List
3	3	Subtitle	Subtitle / EQ
CH+	CH+ / Page+	I-II	Audio / Lang I/II
4	4	P.Size	Zoom / Size
5	5	P.Mode	Picture / Format
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
CH-	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
Vol +	Vol +	Right	Right
Guide	Guide / EPG / -/--	Info	Info / Angle
0	0	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SOURCE Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Text Index	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Text Reveal	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
Text Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Text Hold	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		