Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
	[≡]	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH.List	CH List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
AudioOnly	Dual		
[++]	TV/R		
YouTube	SHIFT + MEDIA Shift + Media		
NETFLIX	SHIFT + SMART Shift + Smart		
Media	Media		