Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Source	AV	Down	Down
Tv/Radio	TV/R	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Red	Red
4	4	Green	Green
5	5	Yellow	Yellow
6	6	Blue	Blue
7	7	P+	Ch +
8	8	P-	Ch -
9	9	V+	Vol +
0	0	V-	Vol -
EPG	Guide	Mute	Mute
OPT+	Options	i	Info
Back	Back	Menu	Menu
Last	Pre Ch	List	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
WIDE	Wide	ECO 3D	3D				
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format				
PAGE ▲	Page Up	≫	>>				
PAGE ▼	Page Down	≪	<<				