Mandis shop

JVC RM-V750U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
START/STOP	Start / Stop		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
S.SHOT	S. Shot	HOME SMART	Smart
T ZOOM	Zoom T	+ CH	Ch +
ZOOM W	Zoom W	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
	>>		>>
	<<		<<
SET	Play	PLAY MODE	Play
SET	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	-	VOL −	Vol -
PLAYLIST	Play List	DISC NAV LIST	List
DATE	Date	TIMER AV	AV
INDEX	Index	APP MEDIA	Media