Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
Input	AV / Input / RDS	FAV	Fav / Marker / PC
Q. Menu	D. Menu / Top	P+	CH+ / Page+
Ratio	Picture / Format	Vol -	Vol -
[?]	Eject / Surround	Info	Info / Angle
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Recent	Shift + Back / Return
4	4	Home	Menu / Home
5	5	My APPS	Smart / List
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q.View	Display / Media	Live Menu	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
APP/*	APP / *	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
	Stop	HOLD Stop / Hold		
	Play	SLOW Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE- << / Tune-		
	>>	TUNE+ >> / Tune+		
REC/*	Rec / *	REC MODE Rec / Rec Mode		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AD	AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / Program		