Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
Energy Saving	Eject / Surround	FAV/Mark	Fav / Marker / PC
AV Mode	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
Input	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
Tv/Rad	TV/Radio /	Ratio	Display / Media
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Q.Menu	D.Menu / Top
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
List	Smart / List	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q.View	Setup / OPT /	Info	Info / Angle

Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
T.Opt	Shift + Setup / OPT / Tools		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause/Freeze	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Simplink	Sound / Title		
AD	Audio / Lang I/II		